

An- und Ablegen von Mund-Nasenschutzmasken

Kontaminationsfreies Anlegen des Mund-Nasenschutzes

Hygienische Händedesinfektion VOR dem Anlegen des Mund-Nasenschutzes!



1. Drahtversteiften Rand mittig über der Nase platzieren.



2. an Nasenrücken und Wangen anpassen



3. obere Haltebänder am Hinterkopf verknoten



4. richtiger Sitz der oberen Haltebänder



5. Maske über des Kinn zum Hals hin entfalten



6. unter Haltebänder im Nacken verknoten

Kontaminationsfreies Ablegen des Mund-Nasenschutzes



1. ohne Berührung der Maske durch seitlichen Zug die unteren Haltebänder zerreißen
2. oberes Halteband ohne Berührung der Maske seitlich zerreißen und kontaminationsfrei entsorgen



Hygienische Händedesinfektion NACH dem Ablegen des Mund-Nasenschutzes!